



System AirMobile

AirMobile – przypuszczalnie najbardziej przyjazny system sterowania wentylacją

AirMobile to w pełni funkcjonalne sterowanie wentylacją przy pomocy smartfona lub laptopa.

Nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych paneli sterowania.




Instalacja systemu AirMobile

- 1 Połącz kablem moduł AirMobile z AirPackiem i internetem w domu.

- 2 Pobierz i zainstaluj bezpłatną aplikację AirMobile lub po prostu wejdź na stronę airmobile.pl.

- 3 Wpisz kod, który otrzymałeś razem z urządzeniem i zacznij używać swojej wentylacji.



www.airmobile.pl





Wybrane funkcje systemu AirMobile

Funkcja Otwarte Okno

Aby w ekspresowym tempie przewietrzyć dom lub w letni wieczór intensywnie wychłodzić pomieszczenia wystarczy uchylić okna i włączyć funkcję **Otwarte Okno**.

Centrala wentylacyjna wyłączy wentylator nawiewny i ustawi maksymalną zadaną przez nas wcześniej wydajność wentylatora wywiewnego, a cała przestrzeń domu błyskawicznie wypełni się świeżym powietrzem.



Funkcja Pusty Dom

W centralach wentylacyjnych program tygodniowy ustawia wentylację w domu według z góry założonego planu dziennego i godzinowego. Rekuperatory AirPack wyposażone są również w funkcję, która niezależnie od wcześniej ustalonego harmonogramu zmniejsza moc wentylatorów na czas Waszej nieobecności.

Funkcja **Pusty Dom** po połączeniu z centralą alarmową działa bezobsługowo. Po uzbrojeniu alarmu system automatycznie obniża wydajność wentylacji, ignorując równocześnie do chwili naszego powrotu do domu zaprogramowany harmonogram tygodniowy.

Funkcja Kominek

Rozpalanie zimnego kominka często powoduje przedostawanie się spalin do pomieszczenia. Jest to spowodowane niską temperaturą wkładu kominka i komina, które nie zdążyły się jeszcze rozgrzać i wytworzyć odpowiedniego ciągu kominowego.

Automatyka rekuperatorów AirPack rozwiązuje ten problem funkcją **Kominek** wytwarzając w budynku nadciśnienie na ściśle określony przez użytkownika czas. Nadciśnienie wspomaga ciąg kominowy podczas rozpalania i uniemożliwia przedostawanie się do pomieszczeń jakichkolwiek spalin.



i wiele innych...